

Guía rápida de configuración:

Configuración manual de la hora:

- Presione y mantenga presionado durante 2 segundos el botón "MODE"
- El formato 12/24h empezará a parpadear. Use los botones "UP" y "Down" para seleccionar el formato deseado.
- Presione "MODE" para confirmar su elección.
- Las zonas horarias empezarán a parpadear. Use los botones "UP" y "Down" para seleccionar la zona horaria deseada.
- Presione "MODE" para confirmar su elección.
- Los dígitos de la hora empezarán a parpadear. Use los botones "UP" y "Down" para seleccionar la hora deseada.
- Presione "MODE" para confirmar su elección.
- Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Use los botones "UP" y "Down" para seleccionar los minutos deseados.
- Presione "MODE" para confirmar su elección y finalizar la configuración.

Configuración manual de la fecha:

- Presione "MODE" para acceder al modo de fecha.
- Presione y mantenga presionado el botón "MODE" durante 2 segundos.
- Los datos del año empezarán a parpadear. Use los botones "UP" y "Down" para seleccionar el año deseado
- Presione "MODE" para confirmar su elección.
- El mes empezará a parpadear. Use los botones "UP" y "Down" para seleccionar el mes deseado.
- Presione "MODE" para confirmar su elección.
- Los datos del día parpadearán. Use los botones "UP" y "Down" para seleccionar el día deseado.
- Presione "MODE" para confirmar su elección y salir del modo de configuración.

Fijando las alarmas diarias:

- Presione el botón "MODE" para entrar en el modo de alarmas.
- Presione y mantenga presionado "MODE" durante dos segundos.
- Los dígitos de la hora parpadearán. Use los botones "UP" y "Down" para seleccionar la hora deseada.
- Presione "MODE" para confirmar su elección.
- Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Use los botones "UP" y "Down" para seleccionar los minutos deseados.
- Presione "MODE" para confirmar su elección.
- El tiempo de retardo, empezará a parpadear. Use los botones "UP" y "Down" para seleccionar el tiempo deseado.
- Presione "MODE" para confirmar su elección y salir del modo de configuración.
- Presione "UP" para activar ó desactivar la alarma.

Activación automática del tiempo de retardo de alarma:

- Cuando la alarma este sonando, pulse el botón "SNZ", se activará el retardo de alarma.
- Puede interrumpirse el retardo, pulsando cualquier tecla más el botón de "SNZ".

Conexión sin cables con el sensor exterior:

- Abra el compartimiento en la parte posterior del sensor.
- Inserte dos pilas (2) del tipo AAA. Asegúrese de hacerlo con la polaridad adecuada.
- El sensor empezará a registrar la temperatura y humedad así como emitirá señal a la estación. Un led se iluminará y apagará en el sensor.
- Presione "UP" para seleccionar entre los canales 1 al 3.
- Presione y mantenga presionado el botón "UP" durante dos segundos para realizar una búsqueda de sensores.